

Fiche Infos Produit

CINCH Fiche Infos Scrapdeco

Réalisée par
Maura Tran-Ngoc

La Cinch est une machine à relier très robuste et pratique. Facile d'utilisation grâce à son système de boutons permettant de choisir le nombre de trous que vous voulez percer, elle se positionne d'emblée comme un outil aux possibilités infinies. Le levier peut se bloquer grâce à une petite attache qui maintient la machine la plus plate possible. En outre, il est très maniable et précis. Les feuilles que vous désirez trouser sont placées à plat, ce qui permet un positionnement optimal. Les trous sont ronds. La machine peut percer jusqu'à 20 feuilles normales en même temps et permet de percer environ 5 feuilles de Bazzill à la fois. Elle perce également sans problèmes le carton. Le positionnement est tellement précis qu'aucune différence d'espacement n'est constatée entre deux séries de perçages. Même feuille à feuille, vous obtiendrez toujours un résultat excellent.




La machine possède un mode d'emploi directement imprimé dessus et qui permet de toujours avoir sous les yeux les différentes manipulations à faire selon les dimensions de vos papiers. Une règle en pouces et en centimètres est également imprimée directement sur la machine, ce qui facilite les opérations de conversion entre les deux systèmes de mesure.

Positionnez vos feuilles de papier tout contre le bord gauche. Dans mon exemple, mes feuilles mesurent 4 pouces (10cm) de large. Selon le mode d'emploi, par conséquent, je dois désactiver le trou numéro 8 pour obtenir un résultat parfait et bien centré. Tirez simplement le petit bouton rose :




Vous pouvez également percer des feuilles de 12x12 pouces (30.5x30.5cm). Pour ceci, positionnez d'abord votre papier tout contre le bord gauche de la machine et faites une première série de trous. Ensuite, tirez la régllette de la machine entièrement vers la gauche, ce qui allongera votre plateforme. Positionnez votre feuille toujours tout contre le côté gauche et vous constaterez qu'automatiquement le deuxième trou à partir de la droite se trouvera sous le petit bouton noir que l'on voit sur la photo ci-dessous. Abaissez ce bouton, votre feuille sera à présent parfaitement maintenue en place pour la deuxième série de trous. Selon le mode d'emploi imprimé sur la machine, pour les feuilles mesurant 12x12 pouces (30.5x30.5cm), il faut désactiver le bouton n°12. Tirez par conséquent le petit bouton et percez les trous. Voici le résultat :



La Cinch permet également de faire des séries de trous discontinués. Dans mon exemple, j'ai utilisé une feuille 12x12 (30.5x30.5cm) et fait des séries de trois trous. Pour ce faire, positionnez votre feuille tout contre le bord gauche de la machine. Ensuite, désactivez les boutons 4, 8, et 12. Percez. Pour la prochaine série de trous, il suffit de placer la réglette tout à gauche, de positionner la feuille tout contre le bord gauche et de percer à nouveau la même série de trous, sans toucher aux réglages précédents.

Voici le résultat :



Quelques petits conseils utiles pour une utilisation optimale de la Cinch

1. Pour vos premiers minis ou carnets, utilisez des tailles standard figurant sur le mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi plus vite avec la machine et vous obtiendrez du premier coup un résultat impeccable. Faites toujours des essais avec des papiers brouillon de manière à bien explorer les possibilités de la machine.

2. Pour relier des carnets à couverture, pensez toujours au fait que les pages intérieures sont légèrement plus petites que les couvertures, aussi veillez à ne pas faire une rangée de trous trop importante sur la couverture car les feuilles intérieures, plus petites, ne coïncideraient pas avec celle-ci. Faites toujours les trous de vos pages intérieures avant les couvertures, de façon à bien équilibrer votre carnet ou votre album.

3. Vérifiez toujours qu'aucun résidu de papier ne reste sous les perforatrices, il se peut que quelques petits confettis subsistent, mais en principe, tous les petits bouts de papier résiduels sont recueillis dans le petit tiroir à l'arrière de la machine.

Une fois vos trous percés, il faut songer à la reliure. Selon le nombre de trous pratiqués, coupez le nombre d'anneaux correspondant. Dans mon exemple de carnet de 4 pouces (10cm) de largeur, j'ai besoin de 7 anneaux. Une rainure placée sur le bord de la machine permet de positionner les anneaux de reliure et d'enfiler les pages sans effort. Un vrai jeu d'enfant !

Enfilez ensuite vos pages sur la reliure. Vous êtes prêtes pour relier le tout! Positionnez votre futur carnet dans la partie reliure de la machine, sous la grosse barre rose située à l'arrière de la machine. Vérifiez que celle-ci est bien réglée sur la bonne dimension de reliure. Avec une main, maintenez votre carnet tout contre la machine, puis pressez doucement le levier. La barre rose s'abaissera automatiquement, permettant ainsi la formation des anneaux. Contrôlez toujours votre pression, n'appuyez pas trop fort. La reliure est bien fermée lorsque les deux extrémités de celle-ci se croisent légèrement.

Voici ma toute première reliure :





Vous constatez que dans mon exemple, les anneaux sont un petit peu trop écrasés mais tout de même très ronds, ce qui pour un premier essai est tout à fait spectaculaire !

Pour des reliures plus longues, il suffit de serrer les anneaux en plusieurs fois.

Voici d'autres exemples d'albums reliés avec la Cinch :

